

**ENERGIZADOR DUAL,  
OPERA A 110 V. C.A.  
Ó 12 V. C.D.  
(ADAPTADORES INCLUIDOS).**

**EL KIT APARTARAYOS, SE INSTALA A 15 MTS. MINIMO DE DISTANCIA,  
DEL SISTEMA DE TIERRAS DEL ENERGIZADOR.**

**(NUNCA DEBE SER CONECTADO EL APARTARAYOS A ESTAS VARILLAS.)**

**ALIMENTACION A  
110 V. C.A.**

